

Инструкция пользователя

Назначение устройства

Устройство предназначено для охраны имущества, различной ручной клади, сумок, рюкзаков и других материальных ценностей. Основой устройства является специальный датчик, отслеживающий вибрацию/движение охраняемого объекта. Для скрытой передачи тревоги используется портативная радиостанция, имеющая в своем составе аксессуарный разъем для подключения внешней гарнитуры, типа «Kenwood».


Внешний вид



Устройство выполнено в пластиковом корпусе оранжевого цвета. В верхней части корпуса расположена кнопка включения/управления устройством и индикатор работы (светодиод).

Рисунок 1. Внешний вид изделия

1. Кнопка управления/включения;
- 2) Индикатор работы;
- 3) Разъем подключения радиостанции.



Устройство может находиться в трех основных режимах:

1. «Выключено» *** Устройство выключено не участвует в охране объекта.
2. «Охрана» Устройство включено и чувствительно к вибрациям. После обнаружения устройством вибраций/движения превышающих заданный порог, устройство переходит в режим «Тревога».
3. «Тревога» Устройство мигает светодиодом и посылает скрытый тревожный звуковой сигнал в эфир в течении 30 секунд, после чего, устройство переходит в 10-ти секундный режим отсчета задержки включения сигнала «Охрана» с последующей постановкой на охрану.

*** В данном режиме, устройство имеет минимальное потребление и способно храниться с полностью заряженным аккумулятором при комнатной температуре до одного года.

Включение устройства

1. Подключите устройство к исправной и настроенной на нужный канал радиостанции.
2. Поместите радиостанцию с подключенным к ней устройством в/на охраняемый объект.
3. Нажмите и удерживайте кнопку управления до появления свечения индикатора работы, равномерным неярким светом.
4. Отпустите кнопку. Начнется 10-ти секундный отсчет задержки включения режима «Охрана».



5. Покиньте охраняемую зону. Через 10 сек устройство автоматически перейдет в режим «Охрана».

Выключение устройства и кратковременное отключение режима «Охрана»



1. Для кратковременного выключения режима «Тревога»/подачи сигнала тревоги в эфир, необходимо нажать на кнопку управления. Устройство прекращает передавать в эфир сигнал тревоги и переходит в режим отсчета задержки режима включения режима «Охрана». Пункт № 4 – «Включение устройства».

2. Для полного выключения устройства необходимо держать кнопку управления до тех пор, пока индикатор режима прекратит мигание и загорится «ровным светом» (порядка 5 сек.). Только после этого кнопку управления можно отпустить. Вместе с отпусканием кнопки погаснет и светодиод индикатора режима. Устройство выключено.

Основные неисправности и меры их устранения.

№	Неисправность	Мера устранения
	Устройство не включается	Разрядилась батарея питания. Недостаточное время нажатия кнопки управления (менее 3 сек).
	Устройство не выключается	См. Инструкцию. Выключение устройства и кратковременное отключение режима «Охрана».
	Устройство включается, но не подает сигнал тревоги в эфир.	Проверить включение и исправность радиостанции. Проверить правильность установки рабочего канала, путем проведения радиосвязи. Аксессуарный разъем радиостанции неисправен, либо не соответствует стандарту. Выполнить заново все пункты инструкции «Включение устройства».
	Устройство после деактивации «Тревоги» кнопкой режима работы, не переходит обратно в режим «Охрана».	Устранить вибрацию/движение устройства в охраняемой зоне/объекте. Без прекращения причин вызвавших «Тревогу», устройство в режим охраны не перейдет.