



Радиостанция  
портативная  
**Аргут А-74**

Руководство пользователя

- А-74 П45 (артикул RU51059)
- А-74 П23 (артикул RU51058)

# Содержание

---

1.	О документе	3
2.	Комплект поставки	3
3.	Назначение и основные сведения	3
3.1	Назначение	3
3.2	Условия эксплуатации	3
3.3	Модификации	4
3.4	Режимы работы	4
3.4.1	Режим радиосвязи	4
3.4.2	Режимы работы по типу сигнала	4
3.4.3	Режимы работы приёмопередатчика	4
3.4.4	Режимы выходной мощности передатчика	4
3.4.5	Функции радиостанции	5
3.5	Цифровая радиосвязь	5
3.6	Аналоговая радиосвязь	5
3.7	Электропитание	5
3.8	Аккумуляторная батарея	5
3.9	Антenna	6
3.10	Ношение	6
4.	Устройство и технические характеристики	6
4.1	Органы управления, индикации, соединители	6
4.1.1	Режимы светодиодного индикатора	7
4.1.2	Функции кнопок	7
4.2	Масса, габаритные размеры и упаковка	7
4.3	Технические характеристики	8
5.	Подготовка к включению и работа	9
5.1	Установка и снятие аккумуляторной батареи	9
5.2	Присоединение антенны	10
5.3	Присоединение клипсы для крепления	11
5.4	Зарядка аккумуляторной батареи	11
5.5	Включение и работа	13
5.6	Подключение гарнитуры	14
6.	Настройка радиостанции	15

## **Содержание**

---

7.	Использование функций радиостанции	15
7.1	Установка канала	15
7.2	Голосовая активация через гарнитуру VOX	15
7.3	Таймер разговора ТОТ	15
7.4	Сканирование каналов	15
7.5	Мониторинг	16
7.6	Выходная мощность	16
7.7	Шумоподавитель	16
7.8	Радиосвязь с поднесущими	16
7.9	Режим вежливости	17
7.10	Заряд батареи	17
7.11	Сигнал тревоги	17
7.12	Вызывной тон	17
7.13	Защищённый канал связи	18
8.	Возможные затруднения в работе	18
9.	Аксессуары	21
10.	Гарантия производителя	21
11.	Предприятие-производитель	22
12.	Гарантийный талон	22

## **1. О документе**

Руководство пользователя (далее – руководство) содержит сведения для изучения устройства, условий эксплуатации и применения Радиостанции портативной Аргут А-74 (далее – радиостанция).

Перед началом эксплуатации радиостанции необходимо ознакомиться с руководством.

## **2. Комплект поставки**

Радиостанция поставляется в комплекте\*:

Наименование	Количество, шт.
	А-74
Радиостанция портативная Аргут А-74	1
Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч	1
Антенна портативная	1
Зарядная база двухпозиционная	1
Адаптер питания	1
Клипса для крепления	1
Кистевой ремешок	1
Руководство пользователя (паспорт)	1
Упаковка индивидуальная	1

Таблица 1

\*Комплектация может быть изменена производителем

После вскрытия упаковки проверьте комплектность радиостанции, убедитесь в отсутствии внешних повреждений.

## **3. Назначение и основные сведения**

### **3.1 Назначение**

Радиостанция предназначена для обеспечения радиосвязи в составе конвенциональных радиосетей, построенных на базе цифровых средств радиосвязи, работающих в стандарте DMR.

Область применения: оперативно-тактическая радиосвязь.

Радиостанция совместима с радиостанциями аналоговой (шаг сетки частот 12,5 и 25,0 кГц) и цифровой радиосвязи стандарта DMR (шаг сетки частот 12,5 кГц).

### **3.2 Климатические условия**

- температура от минус 30 до плюс 60 °C;
- относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре плюс 40 °C;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

### **3.3 Условия эксплуатации**

Радиостанции предназначены для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе. Корпус радиостанций обеспечивает пыле- и влагозащиту, соответствующую коду IP66 по ГОСТ 14254.

### **3.4 Режимы работы**

Режимы работы радиостанции задаются при конфигурировании с помощью приложения DR-CONFIG (далее – приложение конфигурирования). Для этого необходимо подключить радиостанцию к персональному компьютеру (далее – ПК).

В процессе эксплуатации режимы работы задаются с помощью органов управления и индикации радиостанции.

#### **3.4.1 Режим радиосвязи**

- Симплексная радиосвязь – одинаковые значения частот приёма и передачи в настройках канала;
- Полудуплексная радиосвязь – работа через радиоретранслятор. Задаётся в процессе настройки канала путём установки соответствующих значений частот приёма и передачи.

#### **3.4.2 Режимы работы по типу сигнала**

- Аналоговый
- Цифровой

Режим задаётся для каждого частотного канала. Для каналов цифровой радиосвязи необходимо выбрать номер таймслота: значение 1 или 2.

#### **3.4.3 Режимы работы приёмопередатчика**

- Дежурный приём – громкоговоритель выключен, радиостанция ожидает активности в канале;
- Приём – при активности в канале радиостанция принимает сигнал другого абонента, радиоретранслятора или базовой станции. Работает громкоговоритель, абонент слушает сообщение;
- Передача – абонент нажимает на тангенту и произносит сообщение в микрофон. Радиостанция излучает радиосигнал в эфир.

#### **3.4.4 Режимы выходной мощности передатчика**

- Низкая мощность – при радиосвязи на небольшом расстоянии, чтобы не мешать другим абонентам, связывающимся в этом же канале на отдалении. Экономит заряд батареи.
- Средняя мощность – номинальное значение, установлено по умолчанию.
- Высокая мощность – максимальная дальность радиосвязи.

### **3.4.5 Функции радиостанции**

- Сканирование аналоговых каналов
- Роуминг цифровых каналов
- Защищённый канал связи
- Голосовое озвучивание номера зоны и канала при переключении
- Программирование с помощью ПК
- Таймер разговора (TOT)
- Режим вежливости (запрет включения передачи в занятом канале)
- Режим экономии энергии
- Голосовая активация через гарнитуру (VOX)

### **3.5 Цифровая радиосвязь**

Спецификация радиоинтерфейса цифровой радиосвязи стандарта DMR: ETSI TS 102 361-1, -2.

В режиме цифровой радиосвязи (шаг сетки рабочих частот 12,5 кГц) радиостанция обеспечивает защищённый канал связи.

### **3.6 Аналоговая радиосвязь**

В режиме аналоговой радиосвязи (шаг сетки рабочих частот 25,0 и 12,5 кГц) радиостанция обеспечивает открытую передачу речи с шумоподавлением по несущей частоте, либо поднесущей (CTCSS или DCS).

Радиостанция обеспечивает:

- выключение и включение шумоподавления;
- регулировку порога шумоподавления по несущей частоте;
- шумоподавление CTCSS или DCS с выбором кодов.

### **3.7 Электропитание**

Радиостанция питается от съёмной аккумуляторной батареи из комплекта. Аккумуляторную батарею можно зарядить с помощью зарядного устройства, как отдельно, так и присоединённой к приёмопередатчику.

Зарядное устройство состоит из адаптера питания и двухпозиционной зарядной базы. На верхней панели зарядной базы расположены слоты с электрическими контактами для размещения в них приёмопередатчика с присоединённой батареей (слот 1) или аккумуляторной батареи (слот 2). Адаптер питания предназначен для подключения к сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

### **3.8 Аккумуляторная батарея**

При отрицательной температуре воздуха ёмкость аккумуляторной батареи снижается, что приводит к уменьшению времени работы радиостанции. Можно продлить время работы радиостанции в холода, если разместить радиостанцию под верхней одеждой, а для прослушивания, передачи сообщений и управления радиостанцией использовать гарнитуру.

Также можно продлить время работы радиостанции, если использовать сменную аккумуляторную батарею. Носите батарею в тепле, например, во внутреннем кармане верхней одежды. Гарнитура и сменная аккумуляторная батарея не входят в комплект поставки — эти аксессуары необходимо приобрести дополнительно. Аккумуляторную батарею заряжайте только при положительной температуре воздуха. Храните аккумуляторные батареи в тепле и заряженными.

### **3.9 Антenna**

Конструкция антенны – съёмная, на резьбовом соединителе SMA-типа. Входное сопротивление антенны 50 Ом.

Для увеличения дальности радиосвязи, к радиостанции, с помощью ВЧ-переходника, можно подключить автомобильную антенну. ВЧ-переходник и автомобильную антенну необходимо приобрести дополнительно.

### **3.10 Ношение**

Радиостанция имеет компактные размеры и массу 250 г, что позволяет носить её следующими способами:

- на поясном ремне с помощью присоединяемой клипсы из комплекта
- в нагрудном кармане
- в руке, страхуя кистевым ремешком на запястье
- в чехле на плечевом ремне – чехол необходимо приобрести дополнительно

При интенсивном использовании и в экстремальных условиях для защиты радиостанции от загрязнения и внешних повреждений рекомендуем использовать чехол.

## **4. Устройство и технические характеристики**

### **4.1 Органы управления, индикации, соединители**

Радиостанция выполнена на металлическом шасси, в корпусе из ударопрочного пластика. Органы управления и индикации расположены на верхней и левой панелях корпуса. Соединитель антенны – на верхней панели. Соединитель подключения гарнитуры и кабеля программирования (аксессуарный соединитель) – на правой панели. Клеммы для присоединения к зарядной базе – на задней стенке аккумуляторной батареи.



Рис. 1. Расположение органов управления, индикации и соединителей.

---

На верхней панели расположена перемычка для крепления кистевого ремешка. В верхней части задней панели — отверстие с резьбой для крепления клипсы с помощью винта. В нижней части радиостанции — фиксатор аккумуляторной батареи.

#### **4.1.1 Режимы светодиодного индикатора**

**Не светится** — радиостанция выключена или в режиме дежурного приёма;

**Светится зелёным** — режим приёма;

**Светится красным** — режим передачи.

#### **4.1.2 Функции кнопок**

**Тангента** — включает режим передачи. Нажмите на тангенту и, спустя 1 с., удерживая тангенту нажатой говорите в микрофон. По окончании сообщения — отпустите тангенту;

**Кнопка 1** — информирование о заряде батареи (длительное нажатие). Нажмите и удерживайте кнопку 2 с. — из громкоговорителя прозвучит голосовое сообщение о заряде батареи;

**Кнопка 2** — переключение зоны (длительное нажатие). Нажмите и удерживайте кнопку 2 с. — из громкоговорителя прозвучит голосовое сообщение о номере текущей зоны. Удерживая кнопку, врацайте переключатель каналов. Ориентируясь на голосовые сообщения, установите требуемую зону.

При конфигурировании радиостанции можно изменить функции Кнопки 1 и Кнопки 2, а также задать функции, включаемые коротким нажатием на эти кнопки.

### **4.2 Масса, габаритные размеры и упаковка**

Масса радиостанции:

- 145 г (без аккумуляторной батареи и антенны);
- 270 г (со штатной аккумуляторной батареей без антенны);
- 285 г (со штатной аккумуляторной батареей и антенной).

Габаритные размеры радиостанции (ШxВxГ):

- 66x117x44 (без антенны);
- 66x258x44 (с антенной).

Радиостанция упакована в картонную коробку с ложементом из формованного прессованного картона

- габаритные размеры упаковки (ШxВxГ) 286x64x200 мм;
- масса брутто 725 г.

#### 4.3 Технические характеристики

Технические характеристики радиостанции приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметр	А-74
Рабочий диапазон частот, МГц	146-174 или 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470
Количество каналов	256
Количество зон	16
Шаг сетки частот, кГц	12,5 и 25,0
Входное сопротивление антенны, Ом	50
Тип ВЧ-соединителя	SMA (f)
Тип аккумуляторной батареи	Li-ion
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч	2600
Номинальное напряжение питания, В	7,4
Приёмник	
Тип	Прямого преобразования
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12 дБ), 1/2 э.д.с	0,30 мкВ или -117 дБм
Чувствительность в цифровом режиме (BER=5 %), 1/2 э.д.с	0,25 мкВ или -119 дБм
Избирательность по соседнему каналу, дБ	60
Интермодуляционная избирательность, дБ	65
Подавление побочных каналов приёма, дБ	65
Мощность звука, Вт	0,5
Коэффициент нелинейных искажений, %	3
Передатчик	
Отклонение частоты, N·10 <sup>-6</sup>	1,5
Девиация частоты, кГц	2,5(шаг частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг частот 25,0 кГц)
Относительный уровень побочных излучений, дБ	-60

## 5. Подготовка к включению и работа

Внимание!

- Включение радиостанции без антенны может вывести её из строя.
- Перед использованием радиостанции зарядите аккумуляторную батарею.
- Не оставляйте радиостанцию с заряженной аккумуляторной батареей в зарядном устройстве.

### 5.1 Установка и снятие аккумуляторной батареи

Совместите направляющие на аккумуляторной батарее с направляющими на шасси радиостанции. Прижмите батарею к шасси и сдвиньте влево до щелчка.



Рис. 2. Установка аккумуляторной батареи.



Для снятия аккумуляторной батареи нажмите на движок фиксатора вниз и сдвиньте батарею вправо.

Рис. 3. Снятие аккумуляторной батареи.

## 5.2 Присоединение антенны

Совместите резьбовой соединитель антенны с ВЧ-соединителем на верхней панели радиостанции. Вращая антенну по часовой стрелке, закрутите соединитель до упора. Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке.



Рис. 4. Присоединение антенны.

## 5.3 Присоединение клипсы для крепления



Рис. 5. Снятие заглушки на задней панели радиостанции.

## 5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед использованием радиостанции зарядите аккумуляторную батарею. Подключите соединитель адаптера питания к одному из соединителей зарядной базы. Вставьте вилку адаптера питания в розетку сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Соединители подключения сетевого адаптера




Рис. 6. Расположение соединителей, слотов и индикаторов зарядной базы.

Зарядная база имеет два слота. Слот 1 предназначен для зарядки аккумуляторной батареи, присоединённой к радиостанции, или аккумуляторной батареи отдельно.

Если вы планируете носить радиостанцию на поясном ремне или крепить к одежде, присоедините клипсы.

Для этого крестовой отвёрткой открутите винт, крепящий заглушку на задней панели радиостанции. Совместите отверстие клипсы с резьбовым отверстием в шасси и закрепите клипсу с помощью винта.



Рис. 7. Установка радиостанции с присоединённой аккумуляторной батареей в слот 1 зарядной базы.



Слот 2 предназначен для зарядки только аккумуляторной батареи.

Установите радиостанцию с присоединённой аккумуляторной батареей или аккумуляторную батарею отдельно в слот зарядной базы.

Соответствующий слоту светодиодный индикатор на зарядной базе загорится красным.

По окончании зарядки индикатор сменит цвет на зелёный — снимите радиостанцию с присоединённой аккумуляторной батареей или аккумуляторную батарею с зарядной базы.



Рис. 9. Зарядка одновременно радио и дополнительного аккумулятора.

Если вы приобрели сменную аккумуляторную батарею, можно заряжать две батареи одновременно.

## 5.5 Включение и работа

Поверните регулятор громкости по часовой стрелке до щелчка, и ещё на четверть оборота. Из громкоговорителя прозвучит тональный сигнал голосовая подсказка — номер установленной зоны. Вращая регулятор громкости, установите комфортный уровень.

Установите нужную зону и канал.

Для радиообмена с абонентом убедитесь, что он находится на приёме в канале: вызовите абонента и дождитесь ответа. Нажмите на тангенту и произносите сообщение в микрофон на расстоянии 3-5 см. По окончании сообщения отпустите тангенту.

В режиме передачи радиостанция потребляет значительный ток, разряжающий аккумуляторную батарею. Чтобы продлить время работы радиостанции, сокращайте время вызова и передачи. Проводите радиообмен чётко сформулированными и однозначными сообщениями, короткими командами, условными кодами.

## 5.6 Подключение гарнитуры



Если вы приобрели гарнитуру и планируете её использовать, подключите её к радиостанции.

Для этого крестовой отвёрткой открутите два винта, крепящих заглушку аксессуарного соединителя, и снимите заглушку.

Рис. 10. Снятие заглушки аксессуарного соединителя.

Подключите к аксессуарному соединителю гарнитуру (или кабель для программирования).



Для сохранения пыле- и влагозащитных свойств корпуса радиостанции, используйте гарнитуру с соответствующим соединителем (с креплением двумя винтами к корпусу радиостанции и резиновой прокладкой).

Рис. 11. Подключение гарнитуры.

## **6. Настройка радиостанции**

Радиостанцию можно использовать с базовыми настройками (установлены на предприятии-производителе) или настроить радиостанцию самостоятельно с помощью персонального компьютера. Для настройки понадобится кабель для программирования (его необходимо приобрести дополнительно), USB-драйвер и приложение конфигурирования.

## **7. Использование функций радиостанции**

### **7.1 Установка канала**

Радиостанция имеет 16 зон по 16 каналов в каждой. Для установки канала необходимо знать номер зоны, в которой запрограммирован канал и номер канала в зоне.

Удерживая Кнопку 2 и вращая переключатель каналов, установите зону, в которой запрограммирован нужный канал. Номер зоны озвучивается при переключении. Отпустите Кнопку 2 и вращением переключателя каналов установите нужный канал. Номер канала озвучивается при переключении.

### **7.2 Голосовая активация через гарнитуру VOX**

Подключите гарнитуру к аксессуарному соединителю радиостанции. Для передачи сообщения говорите в микрофон гарнитуры. Радиостанция автоматически включит режим передачи — нажимать на тангенту нет необходимости. По окончании сообщения радиостанция, с некоторой задержкой, переходит на приём. Установите в настройках радиостанции значения чувствительности VOX. Чем выше значение чувствительности, тем при более тихих звуках включается передача.

В режиме VOX можно пользоваться как голосовой активацией передачи, так и включать передачу нажатием на тангенту. Голосовая активация срабатывает только от микрофона гарнитуры.

### **7.3 Таймер разговора ТОТ**

В режиме передачи радиостанция потребляет значительный ток. Длительные включения передачи быстро разряжают аккумуляторную батарею. Чтобы нормировать время передачи, в настройках радиостанции установите значения таймера. По истечении заданного времени радиостанция переключится на приём.

Установите в настройках радиостанции время в секундах, по истечении которого она будет автоматически переключаться с передачи на приём.

### **7.4 Сканирование каналов**

Установите нужную зону. Поверните переключатель каналов в позицию, соответствующую включению сканированию. Эта позиция задаётся в настройках радиостанции. Запустится сканирование аналоговых каналов, внесённых в лист сканирования.

Радиостанция поочерёдно сканирует аналоговые каналы, внесённые в лист сканирования соответствующей зоны. При приёме вызова на одном из сканируемых каналов, включится режим приёма — из громкоговорителя будет звучать сообщение абонента. Для выхода из режима сканирования нажмите кнопку. Функция отключения сканирования назначается на Кнопку 1 или Кнопку 2 в настройках радиостанции.

---

Последний канал, на котором было остановлено сканирование и принято сообщение, сохраняется в память радиостанции. При следующем включении радиостанция будет настроена на этот канал.

## **7.5 Мониторинг**

Режим мониторинга (открыть ШПД) отключает шумоподавление, позволяя прослушивать сигналы с низким уровнем, например, при радиосвязи на большом расстоянии. Для включения режима мониторинга нажмите и удерживайте кнопку. Функция мониторинга назначается на Кнопку 1 или Кнопку 2 в настройках радиостанции.

## **7.6 Выходная мощность**

В базовых настройках каналов установлено значение выходной мощности «средняя», что обеспечивает оптимальные параметры радиосвязи. При радиосвязи на небольшом расстоянии, чтобы не мешать другим абонентам, связывающимся в этом же канале на отдалении, установите значение выходной мощности «низкая». Для максимальной дальности радиосвязи установите значение выходной мощности «высокая».

Для кратковременной работы с высокой выходной мощностью предусмотрен режим экстремальной мощности. В этом режиме при настройках мощности «низкая» или «средняя», радиостанция будет передавать с высокой мощностью. Для включения и выключения режима экстремальной мощности нажмите кнопку. Функция экстремальной мощности назначается на Кнопку 1 или Кнопку 2 в настройках радиостанции.

## **7.7 Шумоподавитель**

При отключенном шумоподавителе (режим мониторинга) в громкоговорителе слышен эфирный шум. Установите низкое значение порога шумоподавления (или стандартную чувствительность) при радиосвязи с абонентами с низким уровнем сигнала, например, в случае радиосвязи на большом расстоянии. При низком пороге шумоподавления возможно ложное открытие шумоподавителя (радиостанция «попыхивает») от внешней помехи.

Высокий уровень шумоподавления (или грубая чувствительность) отсекает слабые сигналы — используйте в случае радиосвязи с абонентами с высоким уровнем сигнала или при воздействии внешней помехи.

## **7.8 Радиосвязь с поднесущими**

Чтобы организовать радиосвязь между двумя абонентами или в группе абонентов, установите на радиостанциях идентичные значения поднесущих (декодеров и кодеров). Использование поднесущих позволяет связываться двум абонентам или группе, в одном канале, не мешая другим абонентам.

Важно не путать использование поднесущих с шифрованием. Радиосвязь с поднесущими не конфиденциальна.

Используйте поднесущую CTCSS (к сигналу добавляется тон от 62,5 Гц до 254,1 Гц) или DCS (к сигналу добавляется код с номером от 017 до 754). По наличию в сигнале заданной поднесущей, радиостанция идентифицирует принадлежность к группе — принимает сигналы только с идентичной поднесущей.

В случае цифровой радиосвязи применяется цветовой код (ЦК) для передачи и приёма (кодер и декодер) — значения кода от 0 до 15.

---

Поднесущие не обеспечивают разделение канала: при радиосвязи с использованием поднесущих канал занят, и другие абоненты смогут связаться только после окончания радиообмена. Радиостанции, поднесущие которых не идентичны или не используются, также принимают сигнал, но не озвучивают его. Приём сигнала индицируется зелёным свечением светодиодного индикатора.

При радиосвязи через радиоретранслятор, установите в настройках канала радиостанции значение декодера, соответствующее кодеру радиоретранслятора, а кодера – соответствующее декодеру радиоретранслятора. Использование поднесущих позволяет избежать ложных срабатываний радиоретранслятора, например, при воздействии внешней помехи.

## **7.9 Режим вежливости**

В этом режиме вы не сможете включить передачу, если радиостанция принимает сигнал. При нажатии на тангенту в режиме приёма, прозвучит тональный сигнал. Передачу можно включить, когда приём сообщения будет завершён.

Запрет включения передачи можно установить для двух случаев:

Приём несущей (любые сигналы в канале);

Приём сигналов поднесущими, идентичными поднесущим, установленным в настройках канала (сигналы абонентов группы).

Режим вежливости применяется в режиме аналоговой радиосвязи.

## **7.10 Заряд батареи**

При снижении заряда аккумуляторной батареи до критического значения, из громкоговорителя прозвучит предупреждающий сигнал. При недостаточном для работы заряде аккумуляторной батареи радиостанция выключится автоматически.

Для контроля уровня заряда батареи нажмите кнопку. Из громкоговорителя прозвучит информирующее сообщение. Функция контроля уровня заряда батареи назначается на Кнопку 1 или Кнопку 2 в настройках радиостанции.

## **7.11 Сигнал тревоги**

В экстренной ситуации, для привлечения внимания окружающих нажмите кнопку – из громкоговорителя зазвучит сигнал тревоги. Например, этот сигнал может помочь поисковой группе найти вас. Или предупредит об опасности окружающих.

Озвучивание сигнала тревоги громкоговорителем можно изменить на передачу сигнала тревоги в эфир. В этом случае будет привлечено внимание абонентов, находящихся на приёме в канале. Функция передачи сигнала тревоги в эфир или озвучивания громкоговорителем назначается на Кнопку 1 или Кнопку 2 в настройках радиостанции.

## **7.12 Вызывной тон**

Передача тона возможна только в режиме аналоговой радиосвязи. Для вызова абонентов в канале используйте вызывной тон – тональный сигнал частотой 700 или 1200 Гц.

Нажмите кнопку, – из громкоговорителя зазвучит тон. Для передачи его в эфир нажмите и удерживайте тангенту. По окончании тона отпустите тангенту. Функция озвучивания громкоговорителем тона 700 или 1200 Гц назначается на Кнопку 1 или Кнопку 2 в настройках радиостанции.

## **7.13 Защищённый канал связи**

Защищённый канал связи возможно организовать в режиме цифровой радиосвязи. Одному или нескольким цифровым каналам связывающихся радиостанций должен быть назначен ключ защиты. Различным каналам можно назначить разные ключи защиты, и в процессе эксплуатации оперативно менять ключи путём переключения каналов. Ключи защиты генерируются и назначаются в приложении конфигурирования при настройке радиостанции.

Связывающиеся радиостанции должны иметь одинаковые ключи защиты. Для этого необходимо сконфигурировать радиостанции на одном ПК, либо на разных ПК с помощью одного конфигурационного файла. В файле сохраняются ключи защиты.

При передаче речи в защищённом канале связи сторонние абоненты будут слышать лишь шум – речь неразборчива.

## **8. Возможные затруднения в работе**

Попробуйте самостоятельно устранить затруднение, используя варианты решений из таблицы 3.

Таблица 3

<b>Затруднение</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Радиостанция не включается	Батарея установлена неправильно	Отсоедините батарею и присоедините заново, до щелчка
	Контакты батареи окислены или загрязнены	Протрите спиртовой салфеткой контактные площадки батареи и пружинные контакты радиостанции
	Батарея разряжена	Зарядите батарею или установите заряженную батарею
Небольшое (менее часа) время работы радиостанции при полностью заряженной батареи	Батарея выработала ресурс	Установите новую заряженную батарею
	Чрезмерное время включения передачи	Сократите время включения передачи до 3-10 секунд. Говорите чётко, разборчиво. Передавайте короткие сообщения. Используйте позывные, кодовые слова, условные сигналы
Принимаемые сообщения звучат тихо или с искажениями	Корреспондент тихо говорит	Отрегулируйте уровень громкости или попросите корреспондента говорить громче

<b>Затруднение</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Принимаемые сообщения звучат тихо или с искажениями	Отсоединилась антenna	Выключите радиостанцию, отедините и заново присоедините антенну
	Динамик засорился или повреждён	Присоедините к радиостанции гарнитуру или сдайте радиостанцию в ремонт
	Расстояние до корреспондента велико или корреспонденты движутся в плотной городской застройке	Остановитесь, если движетесь. Поднимитесь на балкон, крышу, дерево или мачту.
Корреспондент не отвечает на вызов	На радиостанциях включены разные каналы (рабочие частоты)	Переключите радиостанцию на заранее установленный с корреспондентом связной канал (рабочую частоту)
	Настройки канала отличаются от настроек канала корреспондента	Установите одинаковые с корреспондентом шаг сетки частот и поднесущие (CTCSS, DCS)
	Чрезмерное расстояние до корреспондента или на трассе распространения радиосигнала - препятствия	Сократите расстояние до корреспондента. Поднимитесь на балкон, крышу, дерево или мачту. Переместитесь, чтобы на трассе распространения радиосигнала до корреспондента не было препятствий. Используйте автомобильную antennу (решающее значение имеет высота её установки)
	Микрофон засорился или повреждён	Присоедините к радиостанции гарнитуру или сдайте радиостанцию в ремонт

Если самостоятельно не удалось устранить затруднение, обратитесь на предприятие-изготовитель, к его представителю или сдайте радиостанцию в ремонт.

Затруднение	Возможная причина	Решение
Невозможно установить номер канала ручкой выбора каналов	В радиостанции не сконфигурировано ни одного канала	Выполните настройку каналов
Не включается передача при нажатии клавиши включения передачи	Не задан режим клавиши включения передачи гарнитуры	Задайте режим клавиши включения передачи в настройках
	Включён режим вежливости (блокировка передачи при активности в канале). Другой абонент передаёт сообщение или тональный вызов	Дождитесь окончания передачи сообщения или тонального вызова. Повторите включение передачи. Отключите режим вежливости в настройках канала
Не включается передача при нажатии клавиши включения передачи	Канал не настроен. Из громкоговорителя звучит низкочастотный гул	Переключите радиостанцию на настроенный канал или настройте текущий канал
	Канал настроен неверно	Не задан адрес передачи в настройках цифрового канала
Вместо сообщения корреспондента слышен шум или постоянные сообщения	В канале связываются посторонние корреспонденты	Переключите радиостанцию на другой, заранее установленный с корреспондентом канал (резервный канал). В настройках канала радиостанции и радиостанции корреспондента установите поднесущую (CTCSS, DCS)
	Радиосвязь на местности с высоким уровнем промышленных шумов	Радиопомехи могут создавать: промышленность, транспорт, ЛЭП, камеры наблюдения, импульсные блоки питания и светодиодные лампы. Отдалитесь от этих объектов
	Не отрегулирован шумоподавитель радиостанции	В настройках радиостанции задайте другой порог шумоподавления, чтобы слышать только сообщения корреспондента и не принимать шум и постоянные сообщения

## **9. Аксессуары**

Рекомендуемые аксессуары Аргут к радиостанции представлены на рисунке 12.



Сменная  
аккумуляторная  
батарея



Чехол



Автомобильная  
антенна



Гарнитура



Кабель для  
программирования



ВЧ-переходник  
SU-312

Рис. 12. Рекомендуемые аксессуары.

## **10. Гарантия производителя**

Срок эксплуатации радиостанции 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения 3 года с даты продажи.

Гарантийный и послегарантийный ремонт радиостанции производят предприятие-производитель либо его представитель (дистрибутор или дилер). При обнаружении неисправностей и отказов в работе радиостанции по вопросам ремонта обращайтесь на предприятие-производитель или к его представителю.

## **11. Информация о производителе**

Страна происхождения: Китай

Предприятие-изготовитель: Fujian New Century Communications Co., Ltd

Предприятие-производитель: ООО «Аргут»

г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 1

Телефон: (800) 555-60-12

Сайт: argut.net

Электронная почта: info@argut.net

## **12. Гарантийный талон**

Внимание!

Талон недействителен без печати продавца и при наличии незаполненных полей.

Наименование изделия Радиостанция портативная Аргут А-74

Серийный номер изделия

Продавец подпись

Покупатель подпись

Дата продажи М.П.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения 3 года с даты продажи. Гарантийное обслуживание изделия не производится в следующих случаях:

- изделие подвергалось несанкционированному ремонту или модификации;
- изделие имеет следы механических повреждений любой природы;
- электронные компоненты изделия имеют следы воздействий жидкостей;
- неисправность изделия вызвана самостоятельным подключением нестандартных аксессуаров;
- неисправность изделия вызвана некорректным программированием;
- неисправность изделия вызвана нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.



Аргут

[argut.net](http://argut.net)